



Amerê Saunas

Guia do usuário

**Parabéns por adquirir sua
nova sauna da Amerê!**

Elaboramos esse guia para que
você usufrua de todo o potencial
da sua sauna, garantindo que ela
permaneça linda e funcional por
muito tempo!



Amerê Saunas

Operando a sauna

Aquecedores elétricos Homecraft

- Toda a configuração de uso é feita no painel de comando digital preto da Homecraft.





Amerê Saunas

Operando a sauna

Aquecedores elétricos Homecraft

- Para ajustar a temperatura e/ou o tempo, basta segurar o respectivo botão por 3 segundos. O número no visor irá piscar, indicando que é possível selecionar a temperatura desejada (até 90°C) ou o tempo desejado (até 60 minutos).
- Ao ligar o aquecedor, automaticamente é selecionada a temperatura máxima de 90°C e o tempo máximo de 60 minutos. Ambas são limitações de normas internacionais para segurança.



Amerê Saunas

Operando a sauna

Aquecedores elétricos Homecraft

- Entretanto, essa limitação não impede que a sauna seja religada imediatamente após o término dos 60 minutos, ou que o tempo seja aumentado até o limite de 60 minutos durante o uso.
- Após ligar o aquecedor, recomenda-se aguardar o aquecimento da sauna até a temperatura desejada antes de usá-la. O tempo de aquecimento varia de acordo com o modelo de sauna, potência do aquecedor e temperatura ambiente, mas leva em média de 40 a 60 minutos.



Amerê Saunas

Operando a sauna

Aquecedores elétricos Homecraft

- Os aquecedores da Amerê são ao estilo tradicional finlandês, ou seja, podem ser regados com água durante seu uso. Recomenda-se regar as pedras quentes do aquecedor com uma concha de água a cada 5 ou 10 minutos (ou como preferir!).
- Caso deseje usar essências, recomendamos colocar 2 a 4 gotas de óleo essencial 100% natural no balde de água, e usar essa água para regar o aquecedor. Ajuste a quantidade de óleo essencial conforme sua preferência, mas cuidado para não exagerar.



Amerê Saunas

Dicas de uso da sauna

- Sempre que possível, faça sauna assentado sobre uma toalha. Isso evita que os bancos fiquem marcados com o suor ao longo do tempo.
- Após cada sessão de sauna é muito importante manter a porta aberta, garantindo que o ambiente ventile e seque completamente.
- Também recomendamos esvaziar e retirar o balde da sauna após o uso, secando-o por completo.



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- A sauna deve ser limpa rotineiramente, com frequência a depender da intensidade de uso. Essa limpeza consiste em varrer/aspirar o piso da sauna e limpar as superfícies com um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a madeira, usar apenas água ou sabão neutro. Nunca usar outras substâncias ou agentes químicos.



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- É normal que algumas pedras se desfaçam ou quebrem devido ao uso do aquecedor. Se isso ocorrer, remova as pedras partidas e limpe a região com um aspirador. **SEMPRE UTILIZE LUVAS PROTETORAS** ao manusear o aquecedor, evitando cortes e machucados.
- É necessário realizar a troca das pedras do aquecedor no mínimo uma vez ao ano, devido à perda de resistência natural decorrente do uso da sauna. Pedras íntegras, sem quebras, sem lascados e com coloração cinza podem ser mantidas. As demais devem ser substituídas. A Amerê Saunas fornece pedras específicas para saunas.



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- Durante a instalação da sua sauna já foi aplicada uma camada de verniz próprio para madeira exposta ao tempo na parte externa da sauna. Esse verniz tem duração aproximada de dois anos.
- Uma nova camada do verniz externo deve ser aplicada após dois anos, ou antes, caso se verifique que a madeira externa está perdendo sua coloração e ficando mais acinzentada. Você pode adquirir o verniz com a Amerê ou aplicar um verniz de sua preferência, desde que seja próprio para madeiras expostas.



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- Durante a instalação da sua sauna já foi aplicada uma camada de cera protetora própria para a parte interna das saunas nos bancos e no piso.
- Uma nova camada dessa cera deve ser aplicada anualmente ou a cada dois anos para garantir a preservação da madeira no interior da sauna. Você pode adquirir essa cera com a Amerê ou aplicar uma cera de sua preferência, desde que seja apropriada para saunas.
- **Nunca aplique verniz ou tintas na parte interna da sauna!**



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- Após as primeiras semanas de uso é normal que seja necessário realizar pequenos ajustes na porta da sauna, devido à expansão e contração da madeira do batente da porta. Tanto a lingueta da porta quanto as dobradiças são reguláveis e ajustáveis de forma simples. Entre em contato com a Amerê para obter instruções de ajuste caso necessário.
- Os modelos de sauna arredondados contam com duas ou mais cintas metálicas em seu entorno. É normal que seja necessário o reaperto das cintas metálicas após algum tempo.



Amerê Saunas

Limpeza e manutenção

- Para identificar a necessidade do reaperto das cintas metálicas, verifique se elas estão frouxas ao toque (se é possível mexer nelas com as mãos). Caso estejam frouxas, realize o aperto das cintas com duas chaves número 19 até que as cintas estejam firmes novamente (não seja possível mais mexer/balançar elas com as mãos).





Amerê Saunas

Termos de Garantia

- Os produtos possuem garantia de 24 (vinte e quatro) meses, cobrindo defeitos de materiais e de fabricação, com início a partir da data de entrega da sauna ao cliente.
- A garantia será válida desde que o usuário tenha lido e seguido corretamente as instruções contidas neste Guia do Usuário.
- A garantia não cobre características e alterações naturais da madeira, tais como descoloração, alterações de aparência, deformações ou fissuras decorrentes de variações ou excesso de umidade, entre outras características próprias do material.



Amerê Saunas

Termos de Garantia

- A garantia não cobre o desgaste natural decorrente do uso do produto. Danos decorrentes de utilização inadequada não serão cobertos pela garantia.
- A garantia não cobre danos causados por descargas elétricas, raios ou outros fenômenos climáticos.
- A garantia não cobre danos decorrentes de instalação incorreta, quando realizada pelo cliente.
- A garantia não cobre os elementos de aquecimento do aquecedor nem o sensor de superaquecimento, pois são considerados partes consumíveis.



Amerê Saunas

Termos de Garantia

- A garantia será perdida caso sejam realizadas alterações, reparos ou tentativas de conserto por conta própria, ou caso o produto não seja utilizado para a finalidade para a qual foi projetado.
- Para que a garantia seja válida, o comprador deverá comunicar o vendedor sobre a existência do defeito dentro de prazo razoável, limitado a 7 (sete) dias a partir de sua constatação.